1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.
3. Der Zählerstand wird unter dem Abschnitt „Zähler“ aufgeführt